

2016年3月31日

東ソー株式会社

工業用洗浄剤「HA-IS16エアゾール」の販売開始 ～HAシリーズ製品ラインナップの追加～

東ソーは4月より、工業用洗浄剤分野で幅広く使用されている、ノンハロゲン非引火性洗浄剤「HA-IS16」のエアゾール缶の販売を開始します。

「HA-IS16」は、当社が独自に開発した洗浄剤で、高洗浄性・高安全性を有し、環境負荷が極めて少ない工業用洗浄剤です。この度、この特長を活かし、作業性に優れたエアゾール缶の販売します。速乾性のクリーナーと異なり、遅乾性のため、少ないスプレー量で広い範囲に塗布することが可能です。これによりウェスなどでゆっくり拭いても、乾燥する前に汚れを拭き取ることができ、広範囲の汚れの除去に優れた効果を発揮します。

今後もこれまでに評価・実績のある高機能炭化水素系洗浄剤「HCシリーズ」と「HAシリーズ」の両輪により、洗浄剤市場でのさらなる展開を進めていきます。

記

1. 「HA-IS16エアゾール」の特長

- 引火しにくい*エアゾールであり、消防法上の危険物に該当しません（窒素ガス使用）
（*静電気では引火しませんが、ライター・タバコ・電動工具等の火花により引火する可能性があります）
- 有機溶剤中毒予防規則の適用を受ける物質を含んでおらず、適用を受けません
- 速乾性ではないため、少量で広範囲の汚れを除去でき、臭気も少なく作業性の改善が期待されます。また、界面活性剤を含んでおらず、水拭きは必要ありません
- 油性加工油、水溶性切削油、インキやグリコール系のブレーキオイルまで、幅広い汚れに対し除去効果を発揮します

2. 「HA-IS16エアゾール」の用途

- 金属部品、機械部品の汚れ落とし
- 金型の離型剤落とし
- マジックインキ等、マーキング塗料落とし
- チェーンの油汚れ落とし
- 印刷機のインキ交換時の洗浄
- プラント、反応機器のメンテナンス

3. 非該当法令

- ①消防法
- ②有機溶剤中毒予防規則
- ③オゾン層保護法
- ④地球温暖化対策推進法
- ⑤化学物質管理促進法（P R T R）
- ⑥大気汚染防止法

4. 荷姿：30本入り／箱（300ml／本）



以上