

塗料用ポリイソシアネート【3】

ブロックタイプ

イソシアネートをブロック剤(ε-カプロラクタム等)でマスクしたポリイソシアネートです。各種ポリオールと組み合わせ常温では安定した一液焼き付け型塗料として、ワイヤー及びコイルコーティング・各種金属・プラスチック等の用途に使用されています。

製品名	代表特性値					溶剤組成	消防法	
	外観	色数	有効NCO 含量	固形分	粘度		危険物 分類	危険 等級
		APHA (Gardner No.)	%	%	mPa・s @25°C			
コロネート BI-301	淡黄色液体	≤100 (-)	10.8-11.8	74-76	2,500-4,500	芳香族炭化水素	4-2	Ⅲ
コロネート 2507	淡黄色液体	≤190 (≤2)	11.2-12.2	79-82	700-1,600	メチルエチルケトン	4-1	Ⅱ
コロネート 2554	淡黄色液体	≤120	9.5-11.0	79-81	2,100-7,200	キシレン	4-2	Ⅲ

消防法表示 4-2 : 第4類第2石油類