

サスティール P-42

コード 11, 12

タイプ： ガラス繊維・フィラー強化

特長： 良寸法精度、封口板用

＜一般的性質＞

項目	単位	測定法 ISO	P-42 11, 12
ISO材質表示			>PPS-(GF+MD)60<
密度	g/cm ³	1183	1.86
吸水率	%	62	0.02
成形収縮率 (流れ方向)	%	自社法	0.3
(直角方向)	%	自社法	0.6
引張強さ	MPa	527-1,2	85
引張破壊ひずみ	%	527-1,2	1.5
引張りウエルド強さ	MPa	ASTM D638	53
曲げ強さ	MPa	178	170
曲げ弾性率	GPa	178	12
シャルピー衝撃強さ (ノッチ側)	kJ/m ²	179-1	3.5
ロックウエル硬さ (Rスケール)	—	2039-2	R122
荷重たわみ温度 (0.45MPa)	℃	75-1,2	>260
(1.8 MPa)	℃	75-1,2	255
線膨張率 (流れ方向)	×10 ⁻⁵ /K	11359-2	2.6
(直角方向)	×10 ⁻⁵ /K	11359-2	2.9
耐電圧(絶縁破壊強さ) 2mm t	MV/m	IEC 60243-1	14
アーク抵抗	s	ASTM D495	60
誘電率 (1MHz)	—	IEC 60250	4.3
燃焼性 (燃焼クラス/最小厚み)	—	UL94	V-0/0.75
MFR	g/10min	1133	25
バーフロー長 (1mm t)	mm	自社法	80

(この表に記載の数値は実測値であって保証値ではありません)

＜標準成形条件＞

シリンダ温度 (ホッパ部)	270~300℃	金型温度	135~150℃
(中部)	290~320℃	射出圧力	50~150MPa
(前部)	290~330℃	射出速度	中~高速
ノズル部温度	290~330℃	スクリュ回転数	100~150rpm
予備乾燥	150℃×2hr~120℃×5hr		



東ソー株式会社

〒105-8623 東京都港区芝3-8-2 (芝公園ファーストビル) TEL: 03-5427-5147